



Istruzioni fissaggio

DISPLAY COVER

per Distributori Automatici con touchscreen

*DISPLAY COVER
for Vending Machine with touchscreen
Application Instructions*



5 Risultato finale.
Final result.



Tel. +39 (0)587 732257 - Fax +39 (0)587 736763
arboh@arboh.com - www.arboh.com

Piegare lungo la linea tratteggiata - Fold along the dotted line

1

Pulire accuratamente la superficie intorno al touchscreen utilizzando **alcool isopropilico** e lasciare asciugare per qualche minuto.


Thoroughly clean the surface around the touchscreen using isopropyl alcohol and let it dry for a few minutes.



2

Rimuovere tutta la **pellicola siliconata** (rossa) dai lati, sopra, sotto e dalla striscia trasversale.


Remove all silicone film (red) from the sides, top, bottom and cross strip.



3

Posizionare la cover allineandola perfettamente **agli angoli** del touchscreen.


Position the cover perfectly aligning it with the corners of the touchscreen.



4

Una volta posizionata, premere su tutta la zona a contatto e **tenere premuto per qualche secondo** (circa 20 sec.).

Once positioned, press on the entire contact area and hold for a few seconds (about 20 seconds).



(20 sec. ca.)

